SHARP

MINI KOMPONENT SYSTEM

MODEL

CD-BA 1300H

NÁVOD K POUŽITÍ

ČEŠTINA

Mini komponent systém CD-BA 1300H složený z
CD-BA 1300H (hlavní přístroj) a CP-BA 1300H (reproduktory).

Zvláštní upozornění

- Toto zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice 89/336/EEC a 73/23/EEC pozměněnou směrnicí 93/68/EEC.

- Audiovisuální materiály, které jsou chráněné autorskými právy je možné kopírovat pouze se svolením majitele autorských práv - viz příslušný zákon daného státu.

PŘED SEJMUTÍM KRYTU JE NUTNO VYJMOUT VIDLICI ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

I když je tlačítko ON/STAND-BY v poloze STAND-BY, přístroj je nadále pod napětím. Pokud je tlačítko v poloze STAND-BY, je možné přístroj opět spustit režimem časovače nebo dálkovým ovládáním.

Varování:
Tento přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl opravit uživatel. Neodstraňujte kryt, pokud k tomu nemáte potřebnou kvalifikaci. Přístroj je pod nebezpečným napětím a proto před jakoukoliv servisní operací vyjměte zástrčku ze zásuvky. Totéž proveďte v případě, že nehodláte přístroj delší dobu používat.

Výstraha:
Výrobek je vybaven laserem. Při manipulaci s přístrojem, která je v rozporu s tímto návodem, může dojít k nebezpečnému ozáření. Neotvírejte ani nesnímejte proto žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odbornému servisu.

Parametry laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: 780 nm
Vyzařování: spojité
Laserový výkon:max. 0,6 mW

VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ KRYTU. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU PŘÍMO, ANI POMOCÍ OPTICKÝCH NÁSTROJŮ.

Ceština

Uvod Introduction

Děkujeme, že jste si koupil tento výrobek firmy SHARP.
Chcete-li maximálně využít tento výrobek, přečtěte prosím pozorně tento manuál. Bude vás provázet při obsluze vašeho přístroje SHARP.

Obsah Contents

	Strana		Strana
Příslušenství	**1**	**Provoz RDS**	**14-22**
Bezpečnostní opatření	**2**	**Provoz magnetofonu**	**22**
Názvy tlačítek a indikátorů	**3-4**	**Nahrávání**	**23**
Příprava pro použití	**5-6**	**Jak používat vestavěný časovač**	**24**
Ovládání zvuku	**7**	**Sluchátka**	**25**
Nastavení času	**8**	**Nové nastavení mikropočítače**	**25**
Provoz jednotky kompaktního disku	**9 -11**	**Přeprava jednotky**	**25**
Provoz rádia	**12-13**	**Údržba**	**26**
		Technické údaje	**26**

Příslušenství Accessories

Veškeré další součásti a příslušenství zmíněné v tomto manuálu kromě těch, které jsou zde nakresleny, nejsou součástí zařízení.





Bezpečnostní opatření Precautions

■Všeobecně (General)

- Zajistěte prosím, aby bylo zařízení umístěno na dobře větraném místě a aby nad a za zařízením bylo minimálně 10 cm volného prostoru.
- Nepoužívejte olej, rozpouštědla, benzín, ředidla nebo prostředky na hubení hmyzu na tomto přístroji.
- Nevystavujte přístroj vlhkosti, teplotám vyšším jak 60 °C (140°F) či extrémně nízkým teplotám.
- Zamezte tomu, aby bylo zařízení vystaveno přímému slunečnímu záření, silnému magnetickému poli, nadměrnému množství prachu, vlhkosti, elektronickým/elektrickým zařízením (osobní počítač, fax atd.), vydávajícím elektrické rušení.
- Při vytahování síťové vidlice ze zásuvky AC držte zástrčku za její konec neboť při vytáhnutí jiným způsobem by mohlo dojít k poškození vnitřních drátů.
- Při čištění hlavy, unášecího válečku atd. vyjměte síťovou vidlici ze zásuvky, protože v přístroji jsou vysoká napětí. Neodstraňujte vnější kryt přístroje, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Opravu vnitřních částí svěřte místní značkové servisní pobočce společnosti SHARP.
- Používejte přístroj na pevném, rovném, vodorovném a nevibrujícím povrchu. Neumisťujte nic na vrchní část přístroje.
- Pokud zařízení během jeho používání řádně nefunguje, vypněte AC síťový přívod ze síťové zásuvky. Síťový přívod AC znovu zapněte a zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, abyste přístroj zapnuli.
- Pokud je ve vaší blízkosti bouřka, doporučuje se z bezpečnostních důvodů odpojit síťový přívod AC ze síťové zásuvky AC.

Varování (Warning):
Používané napětí musí být totožné s napětím uvedeným na zařízení. Provozování přístroje s napětím vyšším než na jaké je přístroj dimenzován je nebezpečné a může vést ke vznícení nebo k jinému druhu nehody s následky jeho poškození. SHARP neponese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození způsobené používáním tohoto přístroje při jiném napětím než je specifikováno.

■Řízení hlasitosti (Volume control)

Úroveň zvuku při daném nastavení hlasitosti závisí na účinnosti reproduktoru, jeho poloze a řadě dalších faktorů.
Doporučuje se nevystavovat přístroj vysokému stupni hlasitosti, k čemuž může dojít, když je přístroj zapnut při vysokém stupni hlasitosti nebo při trvalém příliš hlasitému poslechu.

■Kondenzace (Condensation)

Náhlé teplotní výkyvy, skladování nebo provozování zařízení v extrémně vlhkém prostředí může způsobit kondenzaci uvnitř zařízení (CD snímač, magnetofonová hlava) nebo na diodě LED na dálkovém ovládání.
Kondenzace může způsobit špatnou funkci přístroje. Pokud k tomu dojde, nechte přístroj běžet naprázdno (bez CD disku či kazety) dokud není normální provoz možný (asi 1 hodinu). Veškerou vlhkost na diodě LED dálkového ovládání setřeme před zprovozněním přístroje jemnou textilií.

■Péče o kompaktní disk (Care of CD)

Kompaktní disk je do značné míry odolný vůči poškození, nahromadění prachu na povrchu disku však může způsobit poškození záznamu.
Chcete-li maximální využití vašeho přehrávače a vaší kolekce CD, držte se následujících pokynů.

- Nepište na žádnou ze stran disku, především pak ne na stranu, která není opatřena nálepkou. Signál je čten z neoznačené strany disku. Nezapisujte nic na tento povrch.
- Nevystavujte váš disk přímému slunečnímu záření, teplu a extrémní vlhkosti.
- CD disk držte vždy jen za jeho okraj. Otisky prstů, nečistota nebo voda na CD disku můžou způsobit šum nebo poškození záznamu. Pokud je CD disk špinavý nebo řádně nehraje, očistěte jej jemným suchým hadříkem tak, že jej otřete kolem dokola směrem pryč od středu.



■Kazetový magnetofon (Cassette tape)

- Pro nejlepší kvalitu zvuku volte při přehrávání kazety normální nebo s nižším šumem. (Kovové nebo CrO_2 nejsou doporučeny.)
  Při nahrávání používejte pouze normální magnetofonové pásky.
- Nepoužívejte magnetofonové pásky C-120, magnetofonové pásky s velkým průměrem cívky nebo špatné kvality, které by mohly způsobit selhání funkčnosti přístroje.
- Před vložením kazety do kazetového prostoru utáhněte uvolněnou pásku perem nebo tužkou.
- Kazety mají vyjímatelný zámek, který brání neúmyslnému nahrávání nebo smazání dané strany magnetofonového pásku. Vyjmutím zámku zabráníme možnému smazání příslušné strany magnetofonového pásku. K opětovnému smazání nebo přehrání pásky je třeba otvor po odstraněném zámku zakrýt lepící páskou.
- KAZETA 1: Pouze pro přehrávání.
- KAZETA 2: Pro přehrávání i nahrávání.



Názvy tlačítek a indikátorů Names of controls and indicators



■Přední strana (Front panel)

1 Zásuvka na CD *(Disc Tray)*

2 Indikátory čísla disku *(Disc number Indicators)*
3 Indikátor časovače *(Timer Indicator)*
4 Indikátor nahrávání *(Record Indicator)*
5 Indikátor nastavení doby vypnutí přístroje *(Sleep Indicator)*
6 Indikátor Extra Bass
7 Indikátor nastavení CD/TUNER v paměti *(Memory Indicator)*
8 Indikátor režimu FM Stereo *(FM Stereo Mode Indicator)*
9 Indikátor FM Stereo *(FM Stereo Indicator)*
10 Indikátor opakovaného přehrávání CD disku *(Repeat Indicator)*
11 Indikátor přehrávání (CD/TAPE) *(Play Indicator)*
12 Indikátor přerušení přehrávání (CD) *(Pause Indicator)*
13 Tlačítko přeskoku (CD) *(Disc Skip Button)*
14 Tlačítko vyhledávání a zvolení záznamu na CD disku *(Track Down/Review Button)*
Tlačítko předvolby frekvence směrem dolů (TUNER) *(Preset Down Button)*
Tlačítko rychlého převíjení kazety (TAPE 2) *(Rewind Button)*
15 Tlačítko přehledu záznamu na CD disku *(Track Up/Cue Button)*
Tlačítko předvolby frekvence směrem nahoru (TUNER) *(Preset up Button)*
Tlačítko zpětného převíjení kazety (TAPE 2) *(Fast Forward Button)*
16 Tlačítko Otevření/Zavření (CD) *(Open/Close)*
17 Indikátor nastavení časovače *(Timer Set Indicator)*
18 Tlačítko zapnuto/vypnuto *(On/Stand-by Button)*
19 Tlačítko Timer/sleep
20 Tlačítko hodin *(Clock Button)*
21 Tlačítko volby funkce *(Function Selector Button)*
22 Tlačítko volby režimu Equalizer/Extra Bass/Demo
23 Ovladače nastavení hlasitosti *(Volume Up/Down Buttons)*
24 Zásuvka konektoru pro sluchátka *(Headphone Socket)*
25 Tlačítko nastavení paměti *(Memory/Set Button)*
26 Tlačítko zastavení (CD/TAPE) *(Stop Button)*
27 Tlačítko přehrávání/opakované přehrávání CD disku *(Play/Repeat Button)*
Tlačítko přehrávání (TAPE) *(Play Button)*
28 Tlačítko přerušení nahrávání (TAPE 2) *(Record Pause Button)*
29 Tlačítka pro snižování a zvyšování nastavené frekvence nebo času *(Tuning/Time Up/Down Buttons)*
30 Tlačítko volby stanice (TUNER) *(Station Selector Button)*
31 Tlačítko volby režimu displeje (TUNER) *(Display Mode Selector Button)*
32 Tlačítko Aspm (TUNER) *(Aspm Button)*
33 Tlačítko EON (TUNER) *(EON Button)*
34 Tlačítko druhu programu/prohledávání dopravních informací (TUNER) (*Programme Type/Traffic Information Search Button*)
35 Kazetový prostor (TAPE 1) *(Cassette Compartment)*
36 Kazetový prostor (TAPE 2)*(Cassette Compartment)*)



■Zadní panel (Rear panel)

1.Svorka pro reproduktory
2.Přívodka pro síťové napájení
3.Zásuvka konektoru pro anténu FM 75 Ohmů
4.Zdířka pro rámovou anténu AM



■Přední reproduktor (Front Speaker)

1.Široko-pásmový reproduktor
2.Otvor Bass reflexu
3.Reproduktorový přívod



■Dálkové ovládání (Remote control)

1.Dioda LED dálkového ovládání

●Část ovládání CD mechaniky

2.Tlačítko volby čísla CD disku
3.Tlačítko paměti
4.Tlačítko pozastavení přehrávání CD disku
5.Tlačítko mazání
6.Tlačítko vyhledání a zvolení záznamu na CD disku
7.Tlačítko přehledu záznamu na CD
8.Tlačítko přeskoku CD disku
9.Tlačítko přehrávání a opakovaného přehrávání
10.Tlačítko zastavení nahrávání
11.Tlačítko namátkového přehrávání CD

●Část voliče kanálů

12.Tlačítka dolní a horní předvolby

●Část ovladače kazetové mechaniky

13.Tlačítko přehrávání (TAPE 1)
14.Tlačítko pozastavení nahrávání (TAPE 2)
15.Tlačítko zastavení (TAPE 1/2)
16.Tlačítko přehrávání (TAPE 2)
17.Tlačítko zpětného převíjení (TAPE 2)
18.Tlačítko rychlého převíjení (TAPE 2)

●Společná část

19.Tlačítko volby režimu Equalizer (korektor)
20.Tlačítko volby funkce
21.Tlačítko zapnuto/vypnuto
22.Tlačítko Extra Bass
23.Tlačítko zesílení/zeslabení hlasitosti

Před zapojením nebo odpojením jakékoliv součásti vyjměte přívod síťového napájení ze zdířky AC.



■Zapojení antény (Aerial connection)

Připojitelná anténa FM

Napojte vodiče antény FM na zdířku FM 75 OHMS a postavte anténu FM na místo, kde je možný nejlepší příjem signálu.

Rámová anténa AM

Napojte vodiče rámové antény AM na zdířku AM LOOP. Umístěte anténu tam, kde je možný nejlepší příjem signálu. Rámovou anténu AM umístěte buď na polici nebo ji pomocí šroubů připevněte na stojan nebo na zeď. (Šrouby nejsou součástí vybavení antény.)

Poznámky:

- Neumísťujte anténu na hlavní přístroj, neboť by vlivem vnitřní digitální elektroniky mohlo dojít k šumu. Pro lepší příjem proto umístěte anténu mimo samotnou jednotku.
- Pokud jsou vodiče rámové antény AM a antény FM umístěny v blízkosti přívodů síťového napájení, mohlo by dojít k rušení příjmu.

Venkovní anténa FM

Pokud chcete dosáhnout lepšího příjmu, používejte venkovní anténu FM. Kontaktujte svého prodejce.

■Připojení reproduktoru (Speaker connection)

Připojte všechny vodiče reproduktoru na vývod REPRODUKTORU dle obrázku. Používejte reproduktory s impedancí 6 ohmů a více, neboť nižší impedance reproduktorů by mohla způsobit poškození přístroje.



- Napojte černý vodič na vývod (-) a červený na vývod (+).

Upozornění:

- Při zapojení reproduktorů do přístroje nezaměňujte zapojení pravého reproduktoru za levý. Pravý reproduktor je ten z reproduktorů, který je v případě, že sedíte naproti přístroji, po vaší pravé ruce.
- Vyvarujte se vzájemnému dotyku neizolovaných vodičů reproduktoru, který by mohl způsobit poškození reproduktorů nebo zesilovače.
- Nedovolte, aby nějaké předměty spadly dovnitř reproduktoru nebo, aby byly umístěny v kanále bass reflex.
- Nestůjte nebo neseďte na reproduktorech. Pokud by došlo k pádu nebo zřícení reproduktoru, mohlo by dojít k vašemu zranění.

Poznámka:

- Mřížka reproduktoru není odnímatelná.

■ Zapojení síťového přívodu (Connecting the AC power cord)

Zapojte kabel pro síťové napájení do vstupní zdířky AC. Poté zapojte přívod sítového napájení do síťové zásuvky.AC.

Poznámka:

- V případě, že nehodláte přístroj po delší dobu používat, vyjměte kabel pro síťové napájení ze síťové zásuvky AC.
- Nepoužívejte nikdy jiný kabel síťového napájení než ten, který je součástí vybavení přístroje. Použití jiného kabelu síťového napájení, než jaký je součástí vybavení jednotky, by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Režim demo (Demo mode)

Při prvním zapojení síťového napájení AC spustí přístroj demonstrační režim.

Zrušení demonstračního režimu:

Když je přístroj v režimu vypnuto (demonstrační režim), zmačkněte tlačítko EQUALIZER/X-BASS/DEMO.

- Demonstrační režim se zruší a displej zmizí.

Návrat k demonstračnímu režimu:

Když je přístroj v režimu vypnuto, zmačkněte znovu tlačítko EQUALIZER/X-BASS/DEMO.

Upozornění:

- Když je přístroj v režimu zapnuto, je možné tlačítko EQUALIZER/X-BASS/DEMO.využít k volbě extra bass režimu nebo jakéhokoliv režimu předprogramovaného equalizeru.

■ Dálkové ovládání (Remote control)

- Při vkládání nebo výměně baterií je natlačte na svorku -.
- Instalace baterií nesprávným způsobem by mohla způsobit špatné fungování jednotky.

Poznámky k používání baterie:

- Vložte baterie ve směru určeném bateriovým prostorem.
- Vyměňte staré baterie za nové současně.
- Nepoužívejte v dálkovém ovládání současně staré a nové baterie.
- Vyměňte baterie, pokud jsou slabé, nebo pokud nebyl přístroj delší dobu používán. Tím můžete zabránit možnému poškození přístroje způsobenému únikem elektrolytu.

Upozornění:

Nepoužívejte akumulátorové baterie (nikl-kadmiová baterie atd.).

Poznámky týkající se používání:

- Vyměňte baterie v případě, že se snižuje vzdálenost pro spolehlivou funkci dálkového ovládání a nebo pokud je jeho funkce nepravidelná.
- Pravidelně čistěte diodu LED ovládacího zařízení a senzor na hlavním přístroji jemným hadříkem.
- Působení silného světla na senzor na hlavním přístroji může způsobit poruchu zařízení. Změňte osvětlení nebo umístění přístroje.
- Nevystavujte dálkové ovládání vlhkosti, extrémnímu teplu, otřesům a chvění.

Ovládání zvuku Sound control



■Hlasitost (Volume)

Zmáčkněte tlačítko VOLUME ▲ k zesílení hlasitosti a tlačítko VOLUME ▼ k zeslabení hlasitosti.



■Extra bass (X-BASS)/ předprogramovaný equalizer (Pre-programmed equalizer)

(Provoz hlavního přístroje)
Zmáčknutím stejného tlačítka můžete volit mezi režimem extra bass a předprogramovaným equalizerem.

Změna režimu:
Při zmáčknutí tlačítka EQUALIZER/X-BASS/DEMO se nastaví běžný režim. Pokud chcete nastavit režim jiný, zmáčkněte opět tlačítko EQUALIZER/X-BASS/DEMO.



(Provoz dálkovým ovládáním)

Spuštění a zrušení režimu extra bass:
Když je přístroj poprvé zapnut, spustí se režim extra bass, který zdůrazňuje basové frekvence. Na displeji se objeví „X-BASS“.
Pokud chcete tento režim zrušit, zmáčkněte tlačítko X-BASS. „X-BASS“ na displeji zmizí.

Volba režimu předprogramovaného equalizéru:
Při zmáčknutí tlačítka EQUALIZER MODE se nastaví běžný režim. Pokud chcete nastavit jiný režim, zmáčkněte opakovaně tlačítko EQUALIZER MODE.



FLAT: Zvuk není upravován.
ROCK: Basy a výšky jsou zdůrazněny.
POPS: Basy a výšky jsou nepatrně zdůrazněny.
JAZZ: Výšky jsou mírně omezeny.
CLASSIC: Výšky jsou značně omezeny.
VOCAL: Vokály (střední tóny) jsou zdůrazněny.

Nastavení času Setting the clock

V tomto příkladu jsou hodiny nastaveny na 12–hodinový (AM 12:00) systém.

1 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, kterým nastavíte režim vypnuto.

2 Zmáčkněte tlačítko CLOCK.

3 Do 5 sekund zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

4 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) pro volbu režimu časového displeje.

„AM 12:00“	Nastaví se 12-hodinový displej. (AM 12:00 – PM 11:59)
„AM 0:00“	Nastaví se 12-hodinový displej. (AM 0:00 – PM 11:59)
„0:00“	Nastaví se 24-hodinový displej. (0:00-23:59)

- Uvědomte si, že je možné takto postupovat pouze při první instalaci přístroje nebo je možné provést nové nastavení (viz str. 25).

5 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

6 Abyste provedli nastavení hodin zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧).

- Zmáčkněte opět tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) k posunutí času o jednu hodinu. Držte tlačítko k plynulému posunu času.

- Když je zvolen 12-hodinový režim displeje, „AM“ se automaticky změní na „PM“.

7 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

8 K nastavení minut zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧).

- Zmáčkněte opět TUNING/TIME (∨ nebo ∧) k posunutí času o jednu minutu. Při držení tlačítka je časový posuv 5minut.

- I když dojte k posunu údaje o minutách z „59“ na „00“, údaj o hodinách se nezmění.

9 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

- Hodiny se rozběhnou od „0“ sekund. (Sekundy na displeji nejsou.) Hodinový displej poté po několika sekundách zmizí.

Zjištění aktuálního času:
Zmáčkněte tlačítko CLOCK.

- Časový displej se objeví asi na 5 sekund.

Poznámka:
Pokud dojde k dočasnému výpadku elektrického proudu nebo k odpojení síťového přívodu, bude časový displej po obnovení napájení blikat. Pokud k tomu dojde, proveďte změnu nastavení času podle uvedeného postupu.

Změna nastavení času:
1)Zmáčkněte tlačítko CLOCK.
2)Během pěti sekund zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
3)Proveďte kroky 6 – 9.

Změna režimu časového displeje:
1)Proveďte kroky 1 - 2 podle oddílu „NOVÉ NASTAVENÍ MIKROPOČÍTAČE„ na straně 25.
2)Proveďte kroky 1 – 9.

Provoz jednotky kompaktního disku Compact disc operation

Upozornění:

- Nenechávejte přístroj s disky v zásuvce. Disky se mohou uvolnit a může dojít k jejich poškození nebo k poškození přístroje. Může dojít též k špatnému fungování přístroje.
- Nevkládejte dvě CD do jedné polohy disku.
- Neotvírejte zásuvku CD disku jestliže se disk pohybuje.
- Nesnažte se otvírat zásuvku CD disku rukou, neboť by to mohlo zapříčinit špatné fungování přístroje.
- Pokud dojde k výpadku elektrického proudu ve chvíli, když je zásuvka CD disku otevřená, počkejte dokud nebude dodávka elektrického proudu obnovena.
- Pokud dojde k násilnému zastavení disku, objeví se na displeji „ERR„ a přístroj přestane fungovat. Pokud se tak stane, zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, abyste spustili režim stand-by. Poté přístroj znovu zapněte.
- Jestliže televize nebo rádio ruší provoz CD přehrávače, přemístěte přístroj mimo dosah televize nebo rádia.
- Jestliže je disk poškozen znečištěn nebo vložen obráceně bude přeskočen a automaticky spuštěn disk následující.

■Přehrávání CD disku (CD playback)

1 Aby se přístroj zapnul zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

2 Zmáčkněte tlačítko CD.

3 Aby se zásuvka CD otevřela, zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE.

4 Vložte CD disk(y) do zásuvky tak, aby strana s nálepkou byla nahoře.

- CD disk může být vložen do zásuvky CD při jakékoliv její otevřené poloze.
- Přesvědčete se, zda byl 8cm (3“) CD disk vložen na střed zásuvky CD.

Upozornění:
Nehromaďte CD disky v zásuvce.
To může způsobit poškození přehrávače a CD disků.

5 Pokud chcete vložit třetí disk zmáčkněte tlačítko DISK SKIP, které pootočí zásuvku. Při otevřené poloze zásuvky pak vložte daný disk.

6 Zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE, aby se zásuvka CD zavřela.

- Celkový počet záznamů a celková doba přehrávání každého CD je uvedena na displeji. V této chvíli se objeví indikátor čísla disku.

7 Zmáčkněte tlačítko s číslem požadované disku (1-3).

8 Zmáčkněte tlačítko ▸/⊂ (▸⊂).

- Přehrávání začne od záznamu 1 vámi vybraného disku.
- Když skončí přehrávání jednoho disku bude automaticky přehrán disk další.
- Pokud v jakékoliv pozici disku 1 – 3 není CD, dojde k jeho přeskočení a přehrávání následující CD.
- Když skončí přehrávání posledního záznamu CD ze třetího disku, přístroj se automaticky zastaví.

Přerušení přehrávání:
1)Zmáčkněte tlačítko **II** na dálkovém ovládání.

- Objeví se **„II“**.

2)Zmáčkněte tlačítko ▸⊂ k pokračování přehrávání v místě, kde došlo k jeho přerušení.

Zastavení přehrávání:
Zmáčkněte tlačítko ■.(CD ■).

Vyjmutí CD:
Když dojde k zastavení CD, zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE.

- Zásuvka CD se otevře. Vyjměte dva disky. Poté zmáčkněte tlačítko DISK SKIP k pootočení zásuvky a vyjměte zbývající disk.

Po použití:
Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY k přepnutí na režim stand-by (vypnuto).

■ Výběr čísla disku (Disc number selection)

1 Po zastavení zmáčkněte tlačítko DISC SKIP.

2 Zmáčkněte tlačítko ▸/⊂ (▸⊂).

- Další disk bude spuštěn poté, co každý předcházející disk bude postupně přehrán.

Poznámky:

- Když se tlačítko DISK SKIP zmáčkne během přehrávání, dojde k automatickému spuštění přehrávání vybraného disku. (Není třeba zmáčknout tlačítko ▸/⊂ (▸⊂).)
- Když se jedno z tlačítek čísla disku (1 – 3) zmáčkne během přehrávání, dojde k automatickému spuštění přehrávání vybraného disku. (Není třeba zmáčknout tlačítko ▸/⊂ (▸⊂).)

■ APSS (Automatický systém vyhledávání programů) (Auto Program Search System)

APSS automaticky vyhledá začátek jakéhokoliv záznamu.

K opakování poslechu předešlého záznamu:
Během přehrávání zmáčkněte tlačítko ◂◂ po dobu kratší než 0,5 sekund.

K posunutí na začátek příštího záznamu:
Během přehrávání zmáčkněte tlačítko ▸▸ po dobu kratší než 0,5 sekund.

- Chcete-li přeskočit několik záznamů najednou, zmáčkněte tlačítko ◂◂ nebo ▸▸ opakovaně, dokud se neobjeví požadovaný záznam.
- Chcete-li zvolit začátek přehrávání zvoleného záznamu, zmáčkněte tlačítko ◂◂ nebo ▸▸ v režimu STOP. Zvolte číslo záznamu a pak zmáčkněte tlačítko ▸/⊂ (▸⊂).

Poznámka:

- APSS může vyhledat hudební záznam pouze na jednom disku.

■ Namátkové přehrávání (Random play)

(Operace dálkovým ovládáním)
Záznamy na discích mohou být automaticky přehrávány v namátkovém pořadí.

1 Vložte CD disk a zavřete zásuvku disku.

2 Ke spuštění namátkového přehrávání zmáčkněte tlačítko RANDOM.

- Na displeji se objeví se „R“.

Poznámky:

- Při použití namátkového přehrávání se přesvědčete zda jste po ukončení poslechu zmáčknul tlačítko ■ (CD ■). Jinak bude disk hrát nepřetržitě.
- Při namátkovém přehrávání přístroj automaticky provede výběr záznamů a jejich přehrávání. (Pořadí záznamů nemůžete určit.)

Zrušení namátkového přehrávání:
Zmáčkněte tlačítko ▸/⊂ (▸⊂).)

- Na displeji zmizí „R“.

■ Ceu a review

1 Vložte CD disk a začněte přehrávat.

2 Zmáčkněte tlačítko ▸▸ pro provedení rychlého slyšitelného posunu dopředu a tlačítko ◂◂ pro provedení rychlého slyšitelné posunu zpět.

3 Normální přehrávání se znovu ustaví po uvolnění tlačítek ◂◂ nebo ▸▸.

Poznámky:

- Je-li dosaženo konce disku při rychlém slyšitelném posunu vpřed, objeví se na displeji „END“ a provoz CD přehrávače se zastaví. (Disk se znovu nezapne ani v případě, že by byl vložen další disk.)
  Zmáčkněte tlačítko ◂◂ pro provedení rychlého slyšitelného posunu zpět nebo zmáčkněte tlačítko ■ (CD■) pro zastavení provozu CD přehrávače.
- Když je dosaženo začátku disku při rychlém slyšitelném posunu zpět, automaticky se začne od tohoto místa přehrávat.

■APMS (Automatický programovatelný výběr hudby)
(Automatic Programmable Music Selector)

Záznamy na CD disku (v poloze disku 1 – 3) můžete přehrávat v jakémkoliv vámi zvoleném pořadí. Zadáním čísel disku od 1 do 3 a čísel záznamu od 1 do 99 můžete navolit výběr 32 záznamů pro přehrávání ve vámi zvoleném pořadí.

1 Pokud jste v režimu STOP, použijte tlačítka čísla disku (1 – 3) pro výběr vámi požadovaného čísla disku.

2 Zmáčkněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ .pro výběr vámi požadovaného záznamu.

3 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET (MEMORY).

- K potvrzení toho, že naprogramované pořadí bylo uloženo do paměti se objeví „MEMORY“.

4 Opakujte kroky 1 – 3 pro jakýkoliv další záznam. Naprogramováno může být až 32 záznamů.

- Pokud se během programovacího režimu dopustíte chyby (objeví se „MEMORY“) nebo pokud si budete přát váš výběr změnit, naprogramované záznamy je možné zmačknutím tlačítka CLEAR smazat. Záznamy budou smazány postupně počínaje tím, který byl uložený jako poslední.

5 Abyste spustili vámi naprogramovaný výběr zmáčkněte tlačítko ▶/⊂ (▶⊂).

Smazání naprogramovaného výběru:
Když je disk zastaven zmáčkněte tlačítko CLEAR na dálkovém ovládání.

- Při každém zmáčknutí tohoto tlačítka se smaže jeden záznam počínaje posledním uloženým záznamem.

Poznámky:

- Otevřením zásuvky disku dojde automaticky k zrušení naprogramovaného výběru.
- Naprogramovaný výběr se nesmaže ani když bude funkce CD změněna na nějakou jinou funkci ani v případě, kdy zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY pro režim stand-by (vypnuto).
- Při operaci APMS není možné namátkové přehrávání.

■Opakované přehrávání (Repeat play)

Všechny záznamy až do disku 3, nebo naprogramovaný výběr se mohou nepřetržitě opakovat.

Opakovat všechny záznamy až do disku 3:
Zmáčkněte dvakrát tlačítko ▶/⊂ (▶⊂).

- Objeví se „⊂“.

Opakovat naprogramovaný výběr:

1 Naprogramujte výběr až 32 záznamů.

2 Zmáčkněte dvakrát tlačítko ▶/⊂ (▶⊂).

- Objeví se „⊂“.

Zrušení opakovaného přehrávání:
Zmáčkněte opět tlačítko ▶/⊂ (▶⊂).

- „⊂“ zmizí.

Poznámka:

- Při použití opakovaného přehrávání se přesvědčte,zda jste po ukončení poslechu zmáčknul tlačítko ■ (CD■).
  Jinak bude disk hrát nepřetržitě.



■ **Ladění (Tuning)**

1 Tlačítkem ON/STAND-BY zapněte přístroj.

2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

3 Pro výběr vámi požadovaného frekvenčního pásma (FM ST, FM nebo AM) zmáčkněte tlačítko TUNER(BAND).

4 K nastavení vámi požadované stanice zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧).

Ruční ladění:
Mačkejte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) tak dlouho, dokud frekvence na displeji nebude totožná s frekvencí vámi požadované stanice.

Automatické ladění:
Když je TUNING/TIME (∨ nebo ∧) držen po dobu více jak 0,5 sekundy, zapne se automatické prohledávání a volič kanálů se zastaví na první zachytitelné rozhlasové stanici.

Poznámky:

- Pokud dojde během automatického ladění k neúmyslnému rušení rozhlasového vysílání, musí se automatické prohledávací ladění v daný okamžik zastavit.
- Pokud je během automatického prohledávacího ladění nalezena stanice se slabým signálem, je přeskočena.
- K zastavení automatického ladění zmáčkněte znovu tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧).

5 K nastavení vysílání FM stereo zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND) tak, aby se rozsvítil indikátor „ST“ na displeji.

- Když je FM vysílání stereo objeví se „ „

6 Pokud je příjem FM slabý, zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND) tak, aby indikátor „ST“ na displeji zmizel.

- Přestože se příjem změní na monofonní, zvuk bude čistší.

Po použití:
Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY k přepnutí na režim stand-by (vypnuto).

Poznámka:

- Poslední naladěná stanice zůstane nastavená i v případě změny ladícího pásma, funkce nebo po přepnutí jednotky na režim stand-by (vypnuto).



■ **Předvolba ladění (Preset Tuning)**

Do paměti můžete uložit až 40 stanic (40 stanic sestávajících se z jakékoliv kombinace FM a AM stanic podle vašeho přání). Zmáčknutím tlačítka je pak možné je vyvolat.

Uložení stanic do paměti:

1 Proveďte kroky 1 – 6 v části „Ladění“.

2 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

- Objeví se „MEMORY“ a číslo předvoleného kanálu.

3 Během 30 sekund zmáčkněte tlačítko PRESET (∨ nebo ∧), aby se na displeji objevilo číslo předvoleného kanálu.

- Stanice uložte do paměti tak, že začnete s předvolbou kanálu 1.

4 Během 30 sekund zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET k uložení stanice do paměti volby čísla předvolené stanice.

- Jestliže vám před uložením stanice zmizí „MEMORY“ a indikátory čísla předvolby, opakujte celou operaci od kroku 2.

5 Při nastavování dalších předvolených stanic nebo při jejich změně opakujte kroky 1 - 4.

- Jestliže dojde k uložení vybrané stanice do paměti na zvoleném čísle předvolby stanice, bude předchozí předvolená stanice na tomto čísle smazána.

Přivolání uložených stanic:
Pro volbu vámi požadované stanice zmáčkněte po dobu kratší jak 0,5 sekundy tlačítko PRESET (∨ nebo ∧).

● Stanice (číslo předvolené stanice, frekvence a frekvenční pásmo) uložené v paměti se bez ohledu na jejich frekvenční pásmo objeví na displeji v numerickém pořadí.

Poznámka:
Při hledání uložených stanic nedržte tlačítko PRESET více jak 0,5 sekundy.
Pokud budete tlačítko PRESET držet více jak 0,5 sekundy, přístroj spustí režim prohledání předvolených stanic**.**

Podporná funkce (Back Up):
Funkce Back up chrání všechny předvolené stanice v případě několikahodinového výpadku elektrického proudu nebo pokud je přívod sítového napájení vyjmut ze zdířky AC.

■Prohledávání předvolených stanic (Preset memory scan)

Stanice uložené v paměti je možné automaticky prohlížet.

1 K prohlížení předvolených stanic zmáčkněte tlačítko PRESET (∨ nebo ∧) a držte je více jak 0,5 sekundy.

● Číslo předvolené stanice blikne a naprogramované stanice se budou - každá na 5 sekund - postupně pouštět.

2 Zmáčkněte znovu tlačítko PRESET (∨ nebo ∧), abyste zastavili přehrávání na vámi požadované stanici.

Poznámka:
Jestliže nejsou v paměti žádné stanice uloženy, funkce prohledávání uložených stanic nebude fungovat.

Smazání obsahu uloženého v paměti předvolby stanic:

1 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND/BY pro spuštění režimu Stand by (vypnuto).

2 Při zmáčknutí tlačítka ON/STAND-BY držte zároveň tlačítka TUNER (BAND) a EQUALIZER/XBASS/DEMO.

● Objeví se „TUNER CL“.

● Po provedení této operace budou všechny informace uložené v paměti předvolby stanic smazány.

Provoz RDS (Rádiový datový systém) (Radio Date System)

RDS je rozhlasová služba, kterou dnes poskytuje stále větší počet FM stanic. To umožňuje těmto FM stanicím zasílat doplňující signály spolu s normálními programovými signály. Stanice například zasílají název stanice a informace o typu vysílaného programu jako např. sport, hudba apod.
Pokud si naladíte FM stanici, která poskytuje službu RDS, objeví se nápis RDS a na displeji se zobrazí frekvence stranice(a pokud je vysílán též název stanice).
Pokud přijímaná stanice obsahuje dopravní informace, objeví se na displeji TP (program s informacemi o dopravní situaci). Pokud jsou dopravní informace právě vysílány, objeví se TA (informace o dopravní situaci).
Pokud jsou vysílány informace EON (rozšířené informace z jiné sítě, Enhanced Other Networks), objeví se nápis EON.
Pokud je naladěna dynamická stanice PTY, objeví se nápis PTYI (dynamický indikátor PTY).

Poznámka:
Pokud se současně objeví TP a TA, jsou právě vysílány informace o dopravní situaci.
Pokud se objeví pouze TA, informace o dopravní situaci nejsou právě vysílány (více informací na straně 18).

■Informace poskytované RDS (Information Provided by RDS)

S CD-BA1300H můžete zobrazit tři typy služby systému RDS. Pokud je chcete zobrazit na displeji, zmáčkněte tlačítko DISPLAY MODE.
Při každém vašem zmáčknutí tlačítka se displej změní a ukáže následující informace.

PS (Služba programu):	Zobrazí se vše-obecně známé názvy stanic. Pokud není přijímán žádný signál, objeví se „NO PS“.
PTY(Typ programu):	Zobrazí se druh programu. Pokud není přijímán žádný signál objeví se „NO PTY“.
RT (Rádio Text)	Zobrazí se radiotext. Pokud není přijímán žádný signál, objeví se „NO RT“.
Station Frequency:	Frekvence stanice.



Pokračování

Popis kódů PTY (druh programu),TP (program s informacemi o dopravní situaci) a TA (Informace o dopravní situaci).
S CD-BA1300H můžete vyhledat a přijímat následující signály PTY, TP a TA.

NEWS: Krátké zprávy o faktech událostech a veřejných názorech, reportáže a aktuality.

AFFAIRS: Aktuální program rozšiřující a doplňující zprávy, obvykle v jiném stylu nebo pojetí, včetně rozhovorů a analýz.

INFO: Programy, jejichž cílem je poskytovat informace v nejširším smyslu.

SPORT: Program týkající se sportu.

EDUCATE: Program, jehož primárním cílem je vzdělávání. Základem je formální prvek.

DRAMA: Všechny rozhlasové hry a seriály.

CULTURE: Programy týkající se národní nebo regionální kultury včetně jazyka, divadla apod.

SCIENCE: Pořady o přírodní vědě a technice.

VARIED: Používá se zejména pro mluvené programy, lehce zábavné povahy, které nejsou zařazeny v jiné kategorii. Patří sem například kvízi, společenské hry, osobní interview.

POP M: Komerční hudba, obecně by měla být považovaná za současnou populární hudbu, často s odkazem na stávající nebo minulé umístění v prodejních žebříčcích.

ROCK M: Současná moderní hudba, kterou obvykle složili mladí hudebníci a kteří ji sami hrají.

EASY M: Současná moderní hudba, která je snadno poslouchatelná oproti popu, rocku, vážné hudbě nebo jiným speciálním hudebním stylům jako např. jazz, folk nebo country. Hudba tohoto druhu je často (i když ne vždy) vokální a obvykle se jedná o krátké skladby.

LIGHT M: Vážná hudba určená spíše pro laiky než odbornou veřejnost. Příkladem hudby této kategorie je instrumentální hudba a vokální nebo sborová díla.

CLASSICS: Produkce velkých orchestrálních děl, symfonií, komorní hudba atd., včetně velkých oper.

OTHER M: Hudební styly, které není možné zařadit do žádné z uvedených kategorií. Jedná se zejména o speciální hudbu jako např. Rhythm & Blues či Reggae.

WHEATHER: Zprávy o počasí, předpovědi počasí a meteorologické informace.

FINANCE: Zprávy z burzy, obchodu.

CHILDREN: Programy určené mladým posluchačům především pro zábavu a zájmové programy, nikoliv vzdělávací.

SOCIAL: Programy o lidech a věcech, které je různě ovlivňují jednotlivě nebo ve skupinách. Zahrnuje sociologii, historii, geografii psychologii a společnost .

RELIGION: Veškeré aspekty náboženství zahrnující víru v Boha nebo bohy, způsoby existence a etiku.

PHONE IN: Veřejnost vyjadřuje své názory po telefonu nebo při veřejných besedách.

TRAVEL: Programy týkající se cestování do blízkých a vzdálených míst, komplexní služby a tipy na cestování. Nepoužívá se k hlášení o problémech, zpožděních, uzavírkám silnic nebo pracích, které mají bezprostřední vliv na cestování. Tyto informace jsou k dispozici na TP/TA.

LEISURE: Pořady týkající se rekreačních aktivit, kterými se může posluchač zabývat. Jedná se např. o zahrádkářství, rybaření, sběratelství starožitností, vaření, jídlo & pití atd.

JAZZ: Polyfonní synkopovaná hudba charakteristická improvizací.

COUNTRY: Písně pocházejí z amerického Jihu nebo navazující na jejich tradici. Jsou charakteristické jednoduchou melodií a dějovou linií textu.

NATION M: Aktuální moderní hudba dané země nebo oblasti zpívaná oproti tzv. mezinárodnímu „popu„, který je většinou v angličtině a pochází z USA či Velké Británie, v místním jazyce.

OLDIES: Hudba tzv. zlatého věku populární hudby.

FOLK M: Hudba s kořeny v hudební kultuře určitého národa, obvykle hraná na akustické nástroje. Děj textu může být založen na historických událostech.

DOCUMENT: Pořady přinášející faktové informace prezentované ve výzkumném stylu.

TEST: Vysílá se, když se testuje nouzové zařízení pro vysílání nebo přijímače.

ALARM !: Nouzové hlášení vysílané za mimořádných okolností. Cílem je varovat před událostmi představujícími obecní nebezpečí.

NONE: Žádný druh pořadu (pouze příjem).

TP: Vysílání, které obsahuje informace o dopravní situaci.

TA: Informace o dopravní situaci se právě vysílají.

Poznámka:

- Když je přístroj v pohotovostním režimu EON a je zvolen tento program, objeví se na displeji místo „TA„ „TI„.

■ASPM (Auto Station Program Memory)

Doporučuje se, abyste ukládali stanice v paměti pomocí ASPM.
(Paměť může být použita pro vyhledávání PTY, volbu stanice a přepínání EON.)
Když zmáčknete tlačítko ASPM zatímco je naladěné pásmo FM, vyhledá funkce RDS (Radio Data System) automaticky nové RDS stanice. Do paměti je možné uložit až 40 stanic. (Pokud jsou již nějaké stanice v paměti uloženy, bude počet nových stanic, které je možné do paměti uložit, o to menší.)

1 Abyste přístroj zapnuly, zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

3 Pro volbu FM ST nebo FM pásma zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

4 Zmáčkněte a nejméně 3 sekundy držte tlačítko ASPM.
1)Poté, co „ASPM„ asi 4 sekundy blikalo, začne prohlížení (87,50-108,00 MHz).
2)Když je RDS stanice nalezena, objeví se na krátkou dobu RDS a stanice bude uložena do paměti.
3)Po prohlížení se na displeji na 4 sekundy zobrazí počet automaticky uložených stanic a poté se na 4 sekundy objeví „END„.

Poznámka:

- V numerickém pořadí se uloží pouze stanice s RDS.
- Jestliže stejná stanice vysílá na více frekvencích, bude do paměti uložena na frekvenci s nejsilnějším příjmem.
- Žádná stanice, která má stejnou frekvenci, jako stanice, jež byla již dříve uložena, nemůže být znovu uložena do paměti.
- Operaci ASPM je možné poté, co se objeví „END„ opakovat.
- Pokud je během prohlížení dosaženo počtu 40 uložených stanic tato operace skončí u této stanice. Na 4 sekundy se na displeji objeví počet stanic a „END„.
- Jestliže nedošlo k uložení žádné stanice do paměti objeví se asi na 4 sekundy „END„.
- Jestliže již došlo k uložení 40 stanic, objeví se po zmáčknutí tlačítka ASPM „END„ a prohlížení bude ukončeno.
- Jestliže chcete provést operaci ASPM od začátku, smažte dosavadní údaje v paměti a proveďte kroky 1 - 4.
- Pokud jsou vysílací signály stanice RDS slabé, nebude jméno stanice do paměti uloženo.

Zastavení operace ASPM před jejím dokončením:
Během prohlížení stanic zmáčkněte tlačítko ASPM.

- Stanice, které již byly do paměti uloženy, v ní zůstanou.

Smazání obsahu v předvolené paměti:
Zařízení je v režimu stand-by.
Zatímco držíte tlačítka TUNER (BAND) a PRESET ∧, zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

- Objeví se „TUNER CL„.
- Po provedení této operace budou všechny informace v předvolené paměti smazány.



Poznámky:

- Když nejsou v paměti žádné stanice uloženy, není možné tuto funkci použít. Když je v takovémto případě zmáčknuto tlačítko STATION, bude 5 sekund blikat „NOTHING„ a přístroj se poté vrátí ke svému původnímu displeji.
- Této funkce je možné využít pouze jestliže je nastaveno pásmo FM.
- Stejný název stanice může být uložen na několika různých předvolených kanálech. Proto je možné, že při výběru z předvolených stanic podle jména stanice narazíte vícekrát na stanici se stejným jménem.
- V určité oblasti nebo v určitou dobu může být název aktuálně přijímané stanice dočasně odlišný od názvu stanice, který jste použitím funkce volby stanice vybrali.
-

■ Určení názvu stanice a manuální výběr stanice (volba stanice) (To specify station names and select stations manually (station select)

Vámi požadovanou stanici můžete vybrat zadáním jejího názvu (BBC R1, BBC R2 atd.) v rozsahu stanic, které jsou uložené v paměti.
(Pro uložení stanic do paměti je vhodné použít ASPM).
Před zahájením této činnosti musíte do paměti uložit název jedné nebo více stanic.

1 Zapněte přístroj nastavením přepínače ON/STAND-BY do polohy ON.

2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

3 Pro volbu FM ST nebo FM pásma zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

4 Zmáčkněte tlačítko STATION.

- Po dobu asi 6 sekund se na displeji střídají nápisy „STATION„ a „SELECT„.

5 K výběru vámi požadované stanice, zmáčkněte během 6 sekund tlačítko PRESET (∨ nebo ∧).

- Při každém zmáčknutí tlačítka se objeví název stanice. Pokud budete držet tlačítko více než 0,5 sekundy, bude se název stanice plynule měnit.

6 Během toho, co zvolený název stanice bliká (6 sekund) zmáčkněte znovu tlačítko STATION.

- Poté, co se název zvolené stanice na 1 sekundu rozsvítí, bude vyvolána předvolená stanice odpovídající zvolenému názvu stanice.

Zrušení volby stanice:

Během toho, co se střídavě zobrazují „STATION„ a „SELECT„ zmáčkněte tlačítko STATION.

Opakované uložení názvu stanice, pokud byl omylem uložen nesprávný název:

Při ukládání názvu stanice do paměti pomocí funkce ASPM nemusí být uloženy správné názvy stanic, pokud je mnoho šumu, nebo pokud je signál RDS stanice příliš slabý. V takovém případě zkuste uložit názvy stanic podle následujícího postupu.

1 Zmáčkněte tlačítko STATION.

2 Během šesti sekund zmáčkněte tlačítko PRESET (∨ nebo ∧) ke kontrole správnosti názvů uložených stanic.

3 Jestliže narazíte na název stanice, který je chybný, zmáčkněte během 6 sekund znovu tlačítko STATION, abyste vyvolali stanici odpovídající tomuto názvu stanice.

4 Když je předvolená stanice přijímána a na displeji se zobrazil správný název stanice, zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

5 Při blikajícím čísle předvoleného kanálu, zmáčkněte během 30 sekund tlačítko MEMORY/SET.

- Nový název bude uložen správně do paměti.

■Vyvolání stanic, které byly uloženy do paměti (vyhledání PTY)
(To recall stations that have been stored in memory (PTY search)

Ze stanic, které byly uloženy do paměti můžete vámi požadované stanice vyhledat určením typu programu (news, sports, traffic programme atd. viz str. 15).

(Pro uložení do paměti je vhodné použít ASPM.)

1 Zapněte přístroj nastavením přepínače ON/STAND-BY do polohy ON.

2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

3 Pro volbu FM ST nebo FM pásma zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).

4 Zmáčkněte tlačítko PTY.TI SEARCH.

- Po dobu asi 6 sekund se na displeji střídají nápisy „PTY TI„ a „SELECT„.

5 K výběru vámi požadované typu programu, zmáčkněte během 6 sekund tlačítko PRESET (∨ nebo ∧).

- Při každém zmáčknutí tlačítka se objeví druh programu. Pokud budete držet tlačítko více než 0,5 sekundy, bude se druh programu plynule měnit.

6 Během toho, co zvolený typ programu bliká (4 sekundy) zmáčkněte znovu tlačítko PTY.TI SEARCH.

- Poté, co se název zvoleného typu programu na 2 sekundy rozsvítí, se na displeji objeví „SEARCH„ a vyhledávání bude zahájeno.

Poznámka:
Jestliže začne typ programu místo blikání permanentně svítit, nic se při zmáčknutí tlačítka PTY.TI SEARCH nestane. V takovémto případě začněte znovu od kroku 4.
Pokaždé, co byl vámi požadovaný typ programu nalezen, budete moci toto vysílání poslouchat.
Číslo kanálu bude 3 sekundy blikat. Název stanice bude blikat 7 sekund a poté zůstane svítit.

- Jestliže chcete poslouchat jinou stanici daného programového typu, zmáčkněte během toho, co bliká číslo kanálu nebo název stanice, tlačítko PTY.TI SEARCH. Přístroj najde další stanici daného typu.

Poznámka:

- Jestliže nebyla nalezena žádná stanice odpovídající vámi požadovanému typu programu, objeví se na 4 sekundy „NOT FOUND“.

★ **Jestliže jste vybral dopravní program:**
Jestliže jste jako typ programu v kroku 5 vybral dopravní program (TP), pro poslech pouze stanic, které vysílají dopravní programy, objeví se „TP„. (To však nezbytně neznamená, že v daném okamžiku uslyšíte dopravní informace.) Ve chvíli, když jsou dopravní informace vysílány, se objeví „TA„.
(Dopravní oznámení jsou vysílány, když se současně objeví „TA„ a „TP„.)

■Ruční vyvolávání stanic uložených v paměti (To manually recall the stations stored in memory)

Zmáčkněte tlačítko PRESET (∨ nebo ∧).

- Při každém zmáčknutí tohoto tlačítka se změní číslo kanálu.
- Poté, co se na 2 sekundy zobrazí číslo kanálu, se nejprve na 2 sekundy objeví frekvence tohoto kanálu a poté název stanice.

■ Přepínání displeje (To switch the display)

Pokud je naladěna stanice FM, mění se zobrazení na displeji při každém zmáčknutí tlačítka DISPLAY MODE následovně:

Název stanice (PS)→Druh programu (PTY)→Radio text (RT)→Frekvence stanice

Pokud vámi naladěná stanice není stanice RDS nebo pokud je signál RDS stanice slabý, bude se displej měnit v následujícím pořadí:

„NO PS„ → „NO PTY„ →„NO RT„ → Frekvence

Poznámky:

- „Po dobu 5 sekund bude blikat nápis „NO PS“, „NO PTY“, „NO RT“ a pak se zobrazí frekvence.
- Zobrazení na displeji se může změnit jen v pásmu FM.

■ Poznámky k Rádiotextu (Notes for Radio text)

- Na displeji se po dobu 4 sekund zobrazí 8 znaků radiotextu a pak se začne po displeji posunovat.
- Jestliže naladíte stanici, která poté, co jste displej přepnuly do polohy radiotext, nevysílá žádný radiový text, i když je to RDS stanice, zobrazí se na displeji nápis „NO RT„.
- Při přijmutí údajů radiotextu nebo při změně obsahu textu, se na displeji zobrazí „RT“.

■ Poznámky k práci se systémem RDS (Notes for RDS operation)

Jestliže se stane jakákoliv z následujících situací, neznamená to, že by přístroj špatně fungoval.

- Střídavě se zobrazují „PS„ a „NO PS„ a název stanice a přístroj nefunguje správně.
- Jestliže určitá stanice nevysílá správně nebo pokud se provádí zkouška stanice, nemusí být příjem funkce RDS správný.
- Jestliže přijímáte RDS stanici, jejíž signál je příliš slabý, některé informace jako např. jméno stanice se nemusí zobrazit, i když svítí „RDS“.

■ Režim EON-PTY (stanice jiné sítě – druh programu)

1 Nalaďte vámi požadovanou stanici systému RDS (když je zobrazen na displeji název stanice).

2 Zmáčkněte tlačítko EON až se objeví „EON„.

- Po dobu 6 sekund se na displeji střídají nápisy „PTY TI„ a „SELECT“.

3 Když jsou tyto nápisy zobrazeny, zvolte pomocí tlačítka PRESET (∨ nebo ∧) vámi požadovaný druh programu.

- Zvolený druh programu bude blikat.

4 Během 4 sekund zmáčkněte tlačítko PTY TI SEARCH.

- Na 2 sekundy se objeví každý zvolený typ programu a „WAITING„.
- Objeví se „PTY„ a poté přístroj přejde do pohotovostního režimu EON-PTY.

5 Pokud určený druh programu začíná na stanici jiné sítě („ON“), přístroj se automaticky přepne na vysílání stanice, která vysílá vámi požadovaný druh programu a „PTY„ začne blikat.

6 Když určený program ON stanice skončí, přístroj se automaticky vrátí na původní stanici, kterou jste měli naladěnou.

Poznámka:

- Jestliže zmáčknete tlačítko EON v době, kdy není na displeji zobrazen nápis „EON“, objeví se po dobu 5 sekund nápis „NO EON„, který indikuje, že přístroj nemůže přejít do pohotovostního režimu pro EON.

Kontrola nastavení pohotovostního režimu pro EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu EON, zmáčkněte tlačítko EON.
(„Druh programu “ → „WAITING„)

Zrušení pohotovostního režimu pro EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu pro EON, zmáčkněte tlačítko EON. Během 4 sekund jej zmáčkněte znovu. Pohotovostní režim pro EON bude zrušen.

- Nápis „PTY“ zmizí.

O indikátoru PTYI (Dynamický indikátor pro druh programu PTY):
PTYI (dynamický indikátor PTY) se objeví tehdy, jestliže se přijímá stanice s dynamickým PTY.
Dynamický druh programu PTY znamená, že druh programu pro naladěnou stanici nebo druh programu PTY obsažený v údajích ze stanice jiné (EON) je aktualizován při každé změně programu a může se podle toho měnit.

PTYI	Význam
svítí	Naladěno na stanici s dynamickým PTY.
Nesvítí	Naladěno na statický PTY.

Poznámka:

- Jestliže se po zmáčknutí tlačítka DISPLAY MODE objeví nápis „PTYI„, můžete zkontrolovat typ programu, který právě přijímáte.



■ EON-TI (stanice jiné sítě - informace o dopravní situaci)

1 Nalaďte vámi požadovanou RDS stanici (když je zobrazen název stanice).

2 Když se objeví „EON“ zmáčkněte tlačítko EON.

- Po dobu 6 sekund se na displeji střídají nápisy „PTY TI„ a „SELECT„.

3 Když se tyto nápisy zobrazí, zvolte pomocí tlačítka PRESET (∨ nebo ∧) TI (Dopravní informace).

- „TI“ začne blikat.

4 Během 4 sekund zmáčkněte tlačítko PTY TI SEARCH.

- Nápisy „TI“ a „WAITING„se objeví každý na 2 sekundy.
- Objeví se „TI“ a přístroj přejde do pohotovostního režimu pro EON-TI.

5 Pokud informace o dopravní situaci („TA“) začínají na stanici jiné sítě („ON“) přistroj automaticky přepne na tuto stanici a „TI“ začne blikat.

6 Když skončí vysílání dopravních informací, přístroj se automaticky vrátí na původní stanici, kterou jste měli naladěnou.

Poznámka:

- Pokud stisknete tlačítko EON v době, kdy není na displeji nápis EON, objeví se po dobu 5 sekund nápis „NO EON“, který indikuje, že přístroj nemůže přejít do pohotovostního režimu pro EON.

Kontrola nastavení režimu EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu pro EON zmáčkněte tlačítko EON:
(„TI“ → „WAITING„)

Zrušení pohotovostního režimu pro EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu pro EON zmáčkněte tlačítko EON. Během 4 sekund jej zmáčkněte znovu. Pohotovostní režim pro EON bude zrušen.

- Nápis „TI“ zmizí.

Poznámka:
Pokud se neobjeví nápis „TP“ ani „TA“, tak ani při zobrazení „EON“ se přístroj nemůže přepnout do pohotovostního režimu pro EON-TI. V takovémto případě pokud zmáčknete tlačítko TI, bude na displeji po dobu 4 sekund blikat nápis „NO TI“.

O indikátorech režimu TP (program s informacemi o dopravní situaci) a TA (informace o dopravní situaci)

Indikátor TP	Indikátor TA	Význam
Nesvítí	Nesvítí	Tento program neobsahuje žádné informace o dopravní situaci a ani neobsahuje žádné odkazy prostřednictvím EON (jiná síť na programy, které je obsahují).
Nesvítí	Svítí	Tento program obsahuje informace EON (jiná síť) o jiném programu, který přináší informace o dopravní situaci.
Svítí	Nesvítí	Tento program obsahuje informace o dopravní situaci, ty se však nyní nevysílají. Program může obsahovat též informace EON (jiná síť) o jiném programu, který tyto informace přináší.
Svítí	Svítí	Dopravní informace se na tomto programu právě vysílají.

Pokračování

V následujících případech bude pohotovostní režim pro EON zrušen:

- Pokud je přístroj v režimu stand-by.
- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu pro EON přepnut do jiného pásma.
- Pokud v pohotovostním režimu pro EON změníte stanici FM.
- Pokud se spustí předvolená činnost.

Poznámky:

- Pokud je vysílán daný druh programu (PTY) nebo informace o dopravní situaci (TA) na stanici, kterou máte naladěnou na příjmu, přístroj se nepřepne na stanici jiné sítě ("ON").
- Pokud jsou na jiné síti více než dvě stanice, které chcete poslouchat, porovnejte sílu signálu každé stanice a nalaďte stanici s nejsilnějším signálem (EON-AF). Pokud však byla frekvence stanice jiné sítě již uložena do paměti s předvolenými kanály, přepne se přístroj na tento předvolený kanál.
- Pokud chcete zrušit příjem stanice jiné sítě ("ON"), která byla naladěna systémem EON, a chcete se vrátit na stanici, kterou jste přijímali původně, zmáčkněte tlačítko EON.
- Když se přístroj vrátí na původní stanici, bude pohotovostní režim stále ještě v činnosti (zůstanou osvětleny nápisy "TI" a "PTY").
- Přístroj se nepřepíná z jedné stanice jiné sítě na další stanici jiné sítě. Vždy se vrací na původní stanici.
- Když se přístroj automaticky přepíná na stanici "jiné sítě" a vyskytnou se nějaké obtíže při příjmu této stanice, objeví se nápis "WEAK SIG" a přístroj se vrátí k původní stanici.
- Když se přístroj přepne ze stanice, kterou posloucháte, na stanici "jiné sítě", která je nastavena v předvolené paměti, a signál je příliš slabý, bude přístroj vyhledávat jinou stanici jiné sítě, nalezne stanici s nejsilnějším signálem a na ni se přepne. Pokud ovšem budou signály ze všech stanic jiné sítě velmi slabé nebo pokud jsou podmínky pro ladění velmi špatné (například vzhledem k elektrickému rušení), objeví se na displeji nápis "WEAK SIG" a přístroj se vrátí k původní stanici, kterou jste poslouchali.

Provoz magnetofonu Cassette operation

■Přehrávání TAPE 1, TAPE 2 (Playback)

1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

2 Zmáčkněte tlačítko TAPE (1 - 2).

3 Dvířka od magnetofonu otevřete tlakem na místo označené „PUSH EJECT„.

4 Vložte kazetu do kazetového prostoru TAPE 1 nebo TAPE 2.

5 Pokud máte kazety uložené do obou kazetových prostorů zmáčkněte pro přepnutí provozu mezi jednotlivými kazetovými prostory tlačítko TAPE(1 – 2).

6 K zapnutí přehrávání zmáčkněte tlačítko ▸/⊂.

- Pokud k přehrávání používáte dálkové ovládání, zmáčkněte tlačítko TAPE 1 nebo TAPE 2 ▸.

Zastavení přehrávání:
Zmáčkněte tlačítko ■ (TAPE■).

Rychlé/zpětné převíjení: (Jen TAPE 2)
1)Zmáčkněte tlačítko ■ (TAPE■), poté zmáčkněte tlačítko TAPE (1 – 2) pro volbu TAPE 2.
2)K převíjení pásky směrem dopředu zmáčkněte tlačítko ▸▸. Ke zpětnému převíjení zmačkněte tlačítko ◂◂.

Upozornění:

- Pokud chcete kazetu vyjmout z magnetofonu, zmáčkněte tlačítko ■ (TAPE■) a kazetový prostor poté otevřete.
- Před provedením změny z jedné operace na druhou zmáčkněte tlačítko ■ (TAPE■).
- Pokud dojde k výpadku elektrického proudu během provozu magnetofonu, zůstane páska v hlavě a kazetová dvířka pak nejdou otevřít. V takovémto případě počkejte dokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu.

Nahrávání Recording

●Jestliže nahráváte důležité záležitosti přesvědčte se provedením předběžné zkoušky, že vámi požadovaný materiál bude kvalitně nahrán.

●Nastavení ovladačů hlasitosti, X-BASS a EQUALIZER nemá žádný vliv na nahrávaný signál (Variabilní sledování zvuku).

■Nahrávání z vestavěného rádia (Recording from the built-in radio)

1 Nalaďte Vámi požadovanou stanici (Viz strany 12-13).
2 Vložte kazetu do kazetového prostoru TAPE 2.
3 Zmáčkněte tlačítko REC PAUSE (• **II**).

●Blikne „REC“.

4 Zmáčkněte tlačítko ▸/⊂ (TAPE2 ▸).

●Objeví se „REC“.

Poznámka:
Pokud je při nahrávání z AM stanice slyšet pískání, hýbejte s rámovou anténou AM tak dlouho, dokud pískání z jednotky neustane.

Zastavení nahrávání:
Zmáčkněte tlačítko ■ (TAPE■).

●Kovové a CrO_2 kazety se k nahrávání nepoužívají.

■Nahrávání z vestavěného CD přehrávače CD synchronizovaný nahrávací systém (Recording from the built-in CD player)

1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko CD a vložte vámi požadovaný disk.

●Funkci APMS použijte k uložení záznamů, které chcete nahrát, do paměti.

3 Vložte kazetu do kazetového prostoru TAPE 2.
4 Zmáčkněte tlačítko REC PAUSE.(• **II**).

●Blikne „SYNC“ a „REC“.

5 Zmáčněte tlačítko ▸/⊂ (TAPE 2 ▸).

●„SYNC“ zmizí a „REC“ se rozsvítí.

●Přehrávání CD začne přibližně 5 sekund po spuštění kazety.

Zastavení nahrávání:
Zmáčkněte tlačítko ■ (CD■).
CD i kazeta se zastaví.

Poznámka:

●Pokud je dosaženo konce kazety v průběhu nahrávání, CD přehrávač se automaticky zastaví a jeho displej bude ukazovat číslo záznamu, který byl v té chvíli přehráván.
Pokud chcete začít s dalším nahrávání od začátku přerušeného záznamu, otočte kazetu zmáčkněte tlačítko REC PAUSE (• **II**) a poté tlačítko ▸/⊂ (TAPE 2 ▸).
(Jestliže záznamy byli uloženy za použití funkce APMS v paměti, nahrávání bude pokračovat od prvního záznamu uloženého v paměti.)

■Nahrávání z kazety na kazetu (Dubbing from tape to tape)

1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Kazetu z které chcete nahrávat vložte do kazetového prostoru TAPE 1. Vložte čistou kazetu do kazetového prostoru TAPE 2.

●Doporučuje se, aby nahrávací kazeta měla stejnou stopáž jako zdrojová kazeta.

3 Zmáčkněte tlačítko TAPE (1 – 2) a držte jej dokud se na displeji neobjeví „TAPE1“.
4 Zmáčkněte tlačítko REC PAUSE (• **II**).
5 Zmáčkněte tlačítko ▸/⊂ (TAPE 2 ▸).

Zastavení nahrávání:
Zmáčkněte tlačítko ■ (TAPE■).

●TAPE 1 a TAPE 2 se současně zastaví.

■Mazání nahrané kazety (Erasing recorded tapes)

●Přesvědčete se, že TAPE 1 není v provozu.
1 Vložte kazetu, která má být smazána do kazetového prostoru TAPE 2.
2 Zmáčkněte tlačítko TAPE (1 – 2)a držte jej dokud se na displeji neobjeví „TAPE 2“.
3 Zmáčknete tlačítko REC PAUSE (• **II**).
4 Zmáčknete tlačítko ▸/⊂ (TAPE 2 ▸).

Jak používat vestavěný časovač How to use the built-in timer

●Před nastavením časovače se přesvědčete o správnosti nastaveného času. (Strana 8)



■Časovač přehrávání (Timer playback)

1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

2 Zmáčkněte tlačítko CD, TUNER (BAND) nebo TAPE (1 –2) pro výběr vámi požadované funkce.

3 Zmáčkněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP dokud ……nezmizí. V té chvíli se přesvědčte že nesvítí „REC“.

●Rozsvítí se indikátor časovače.

4 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) k nastavení hodiny spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

5 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) k nastavení minut spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

●Přístroj se poté automaticky vypne a indikátor časovače se rozsvítí.

6 Když je předvoleného času dosaženo, hlasitost se bude postupně zvyšovat, dokud nebude dosaženo hlasitosti před vypnutím jednotky.

7 Pokud při přehrávání s použitím časovače vyberete CD nebo kazetu, přístroj se poté co skončí přehrávání této kazety nebo CD vypne.
Jestliže zvolíte TUNER (BAND) přístroj se vypne za jednu hodinu.

■

■

■Časovač nahrávání (Timer recording)

1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

●Kazetu určenou k nahrávání vložte do kazetového prostoru TAPE 2.

2 K volbě vámi požadovaného frekvenčního pásma zmáčkněte TUNER(BAND) tlačítko.

3 Zmáčkněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP dokud …….a „REC“ nezmizí.

●Indikátor časovače blikne.

4 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) k nastavení hodiny spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

5 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧) k nastavení minut spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

●Přístroj se poté automaticky vypne a indikátor časovače se rozsvítí.

6 Když je předvoleného času dosaženo časovač nahrávání se spustí.

●Hlasitost se bude postupně zvyšovat, dokud nebude dosaženo hlasitosti před vypnutím jednotky.

7 Ve chvíli když je nahrávací kazeta u konce časovač nahrávání skončí a přístroj se vypne.

Zrušení časovače:
Zmáčknutím tlačítko ON/STAND-BY zapněte jednotku.

Změna naprogramovaného obsahu:
Začněte znovu od kroku 1.

Poznámka:

●Jednou nastavený čas zůstane v paměti dokud nebude nastaven čas nový.

■Funkce „Sleep“

Rádio, kompakt a magnetofonová páska mohou být automaticky vypnuty.

1 Spusťte znovu vámi požadovaný zvukový zdroj.

2 Zmáčkněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP dokud SLEEP nezmizí.

Změna sleep času:
Zatímco je na displeji sleep čas zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (∨ nebo ∧), abyste nastavili čas.
(Maximum: 3 hodiny, minimum: 1 minuta.)
Sleep čas může být změněn i v průběhu funkce sleep.

●3 hodiny - 5 minut 5 minutový interval

●5 minut - 1 minuta 1 minutový interval

3 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.

4 Ve chvíli, když předvolený sleep čas uplyne se přístroj automaticky vypne.

Poznámka:

●Jednou nastavený sleep čas zůstane dokud nebude nastavení změněno.

Potvrzení stávající ho sleep času:

Zmáčkněte tlačítko TIMER/SLEEP.

Zrušení funkce sleep:
Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, abyste spustili režim STAND-BY (vypnuto).

Sluchátka Headphones



- Před zastrčením a vystrčením sluchátek se ujistěte, že úroveň hlasitosti je snížena.
- Vaše sluchátka musí mít zástrčku o průměru 3,5 mm (1/8“) a jejich impedance musí být mezi 16 a 50 ohmy. Doporučená impedance je 32 ohmů.
- Při vložení sluchátek do zástrčky budou reproduktory automaticky odpojeny. Upravte si hlasitost pomocí ovladače hlasitosti VOLUME.

Nové nastavení mikropočítače Resetting the microcomputer



Nové nastavení mikropočítače je možné za následujících okolností :

- Jestliže chcete smazat celý obsah uložený v paměti (nastavení času, časovače, a předvolby voliče kanálů a CD).
- Jestliže displej nefunguje.
- Jestliže je provoz přístroje špatný .

1 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, aby se spustil režim stand-by (vypnuto).

2 Při stlačení tlačítek ▸/⊂ a EQUALIZER/X-BASS/DEMO držte tlačítko ON/STAND-BY po dobu minimálně 1 sekundy.

- Objeví se „CLEAR AL“.

Upozornění:
Výše popsaná funkce smaže všechna data uložená v paměti včetně nastavení času, časovače, předvolby kanálů a CD.

Přeprava jednotky Transporting the unit



Než provedete přesun jednotky na nové místo postupujte následovně:

1 K zapnutí přístroje zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.

2 Zmáčkněte tlačítko CD.

3 Abyste mohli otevřít zásuvku disku, zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE.

- Vyjměte všechny CD disky uložené v přístroji.

4 Abyste mohli zásuvku disku zavřít, zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE.

- Ujistěte se, že na displeji svítí „NO DISC“.

5 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY k spuštění režimu stand-by (vypnuto) a poté vyjměte síťový přívod ze zásuvky AC.

Údržba Maintenance

■Vnitřní péče (Internal care)

- Špinavé hlavy, hnací kladky (capstants) nebo unášecí válečky mohou způsobit špatný zvuk nebo rušení. Tyto části čistěte bavlněným hadříkem navlhčeným v komerčním čističi na hlavy a unášecí válečky nebo v isopropylovém lihu.
- Po delším použití mohou být plochy (deck) hlavy a hnací kladky (capstants) zmagnetizované, což může způsobit špatný zvuk. Pomocí komerčního demagnetizéru tyto části vždy po 30 hodinách přehrávání/nahrávání odmagnetizujte. Před jeho použitím si pozorně přečtěte demagnetizérové instrukce .
- Abyste zajistili řádný chod vašeho CD přehrávače provádějte jeho pravidelnou údržbu (čištění čočky snímacího laseru), čímž udržíte čočku v bezprašném stavu. Čističe čočky jsou běžně dostupné. Poraďte se s vaším prodejcem.

■Vnější péče (External care)

- Skříňku přístroje pravidelně očistěte vlhkým hadříkem namočeným do zředěného mýdlového roztoku a poté ji suchým hadříkem otřete.
- Nepoužívejte chemicky zhotovené látky a jiné chemikálie.

Technické údaje Specifications

Firma SHARP si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předcházejícího upozornění. Tyto technické údaje udávají nominální hodnoty vyrobených přístrojů. Určitá odchylka od těchto hodnot u vašeho přístroje je možná.

●Obecné údaje

Napájení:	230V stř. 50Hz
Příkon:	4 - 7 W
Rozměry:	Šířka: 270 mm (10-5/8“) Výška: 300 mm (11-13/16“) Hloubka: 373 mm (14-11/16“)
Hmotnost:	5,2kg (11,4 lbs)

●Zesilovač

Výkon:	minimálně 20 W RMS pro kanál o 6 ohmech při frekvenci od 100 Hz do 20kHz, 10% harmonické zkreslení
Výstupy:	Reproduktory: 6 ohmů Sluchátka 16-50 ohmů (Doporučuje se 32 ohmů)

●CD přehrávač

Typ:	3 diskový kompaktní přehrávač
Čtení signálu:	bezkontaktní, trojpaprskový (beam?) polovodičový laserový snímač
D/A měnič:	1-bit D/A měnič(convertor?)
Frekvenční rozsah:	20 - 20 000Hz
Dynamický rozsah:	90 dB (1 kHz)

●Rádio

Frekvenční rozsah:	FM:87,5 - 108 MHz AM:522-1 620 kHz

●Magnetofon

Frekvenční rozsah:	50 - 14 000 Hz (kazeta typu Normal)
Odstup signál/šum:	55 dB (TAPE 1 přehrávání) 50 dB (TAPE 2 nahrávání/ přehrávání**)**
Kolísání a odchylka:	0,3% (WRMS)

●Reproduktory

Typ:	Širokopásmový reproduktor o průměru 10cm (4“)
Maximální příkon:	40 W
Jmenovitý příkon:	20 W
Impedance:	6 ohmů
Rozměry:	Šířka: 220 mm (8-11/16“) Výška: 300 mm (11-13/16“) Hloubka: 217 mm (8-9/16“)
Hmotnost:	2,6kg (5,7 lbs) / jeden